

Aktuelle Versionsübersicht malerstammdaten

msd_1.00

Leistungsbereichsübergreifend

- Diverse Rechtschreibfehler korrigiert

Allgemein – Arbeitspakete (betrifft nur Expert)

Modifizierte Arbeitspakete

- Fahrzeit → Fahrzeit von/zur Baustelle
- Fensterbankmaße ermitteln und Balkonaustritte messen → zusammengefasst in Fensterbank- und Balkonaustrittmaße ermitteln
- Bauzaun liefern + abladen auf Baustelle

Neue Arbeitspakete

010 Baustellenvorbereitung und -einrichtung (alle Leistungsbereiche)

030 Strom, Wasseranschlüsse – Stromkasten liefern und aufbauen – Wasseranschluss liefern und aufbauen
081 Pflanzenbewuchs – Pflanzenbewuchs zurückschneiden
090 Gerüste – Gerüstbeleuchtung + Beschilderung abhängen und abfahren
091 Hebebühnen/Hubarbeitsbühnen und Steiger – Hebebühne liefern+bedienen

015 Schutzmaßnahmen (Innen)

– Angrenzende Bauteile abkleben innen – Angrenzende Bauteile abdecken innen – Fensterbänke Schutzmaßnahmen anbringen innen – Fußleisten abkleben innen – Besondere Schutzmaßnahmen anbringen innen
--

015 Schutzmaßnahmen (Außen)

– Angrenzende Bauteile abkleben außen – Angrenzende Bauteile abdecken außen – Fensterbänke Schutzmaßnahmen anbringen außen – Besondere Schutzmaßnahmen anbringen außen
--

020 Untergrundprüfung und -reinigung (alle Leistungsbereiche)

010 Untergrundprüfung – Untergrundprüfung auf Feuchtigkeit (innen) – Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen (innen) – Prüfung UG mit Gitterschnitt (innen) – Untergrundprüfung auf Saugfähigkeit (innen) – Untergrundprüfung auf Sinterschichten (innen) – Prüfung Altbeschichtung auf Lösemittelbeständigkeit (innen) – Untergrundprüfung auf Feuchtigkeit (außen) – Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen (außen) – Untergrund auf Tragfähigkeit + Ebenheit prüfen (außen)
--

 **Hier weiterklicken**

- Prüfung UG mit Gitterschnitt (außen) - Untergrundprüfung auf Saugfähigkeit (außen) - Untergrundprüfung auf Sinterschichten (außen) - Gedämmte Fläche auf Ebenheit prüfen (außen) - Prüfung UG mit Gitterschnitt+Dokumentation (außen) - UG auf Schadstellen prüfen und kennzeichnen (außen) - Untergrundprüfung auf Alkalität (außen) - Untergrundprüfung mit Lösemittelprobe (außen) - Untergrundprüfung mit Salzsäure (außen)
020 Untergrundreinigung - Abwaschen von Ölen+Fetten mit Verdünnung (innen) - Abwaschen von Ölen+Fetten mit Reinigungsmittel (innen) - Ammoniakalische Netzmittelwäsche (innen) - Anlaugen des Untergrundes (innen) - Untergrund von Schmutz+Staub befreien (innen) - Entfernen von Putzspritzern (innen) - Abwasserauffanganlage liefern, aufbauen und betreiben (außen) - Abwasserauffanganlage abbauen, abfahren+einlagern (außen) - Druckstrahler auf- und abbauen (außen) - Untergrund nass druckstrahlen (außen) - Maschine/Trockenstrahlgerät auf- und abbauen (außen) - Strahlgut aufnehmen und entsorgen (außen) - Pflanzenbewuchs auf Fassade entfernen (außen) - Pflanzenbewuchsabfall sammeln, entsorgen, entfernen außen - Rollladenpanzer reinigen (außen) - Saugpollen/Haftpflanzen abflammen (außen) - Untergrundreinigung mechanisch durchführen (außen)

030 Untergrund vorbereiten (Innen)

010 Bauteile entfernen - Abmontieren+Einlagern von Wandbauteilen (innen)
020 Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen - Altbeschichtung entfernen → <10% + 10-29% + 30-49% + 50-79% + 80-100% (innen) - Farbreste sammeln+abfahren (innen)
030 Schleifarbeiten - Boden Fräsen + Boden Abschleifen + Boden Anschleifen (innen) - Decken Abschleifen + Decken Mattschleifen + Decken Zwischen-/Anschleifen (innen) - Wände Abschleifen + Wände Mattschleifen + Wände Zwischen-/Anschleifen (innen) - Wände+Decken Abschleifen + Wände+Decken Mattschleifen + Wände+Decken Zwischen-/Anschleifen - Sinterschichten anschleifen (innen) - Teilflächen manuell schleifen (innen) - Bauteile → für jedes Bauteil separates AP
035 Nicht tragfähigen Putz entfernen - Nicht tragf. Putz entfernen → <10% + 10-30% + 30-50% + 50-80% + 80-100% (innen) - Schutt sammeln und entsorgen → <10% + 10-30% + 30-50% + 50-80% + 80-100% (innen)
040 Entrostung - Maschine/Trockenstrahlgerät auf- und abbauen (innen) - Untergrund trockenstrahlen (innen) - Strahlgut aufnehmen+entsorgen (innen) - Untergrund manuell entrostern (innen) - Untergrund maschinell entrostern (innen)
050 Ausbesserungen - Abporen vollflächig (innen) - Teilflächenspachtelung → bis 5% + 6-10% + 11-15% (innen) - Fensterkitt entfernen (innen) + Fensterkitt erneuern (innen) - Risse weiten, füllen, anschleifen (innen) - Metallflächen ausflecken (innen) - Ausgleichsputz Gesamtflächen: Ausgleichsputz aufbringen → < 10% + 10-30% + 30-50% + 50-80% - Ausgleichsputz Gesamtflächen: Ausgleichsputz Mehrschichtdicke aufbringen (innen) - Ausgleichsputz Teilflächen: Ausgleichsputz in Teilflächen beiputzen /Stk (innen) - Beiputz Gesamtflächen: Beiputz aufbringen → < 10% + 10-30% + 30-50% + 50-80% - Beiputz Teilflächen: Beiputz in Teilflächen beiputzen /Stk (innen)
060 Tapeten entfernen - Wandbelag entfernen 1-lagig + 2-lagig + 3-lagig + 4-lagig

080 Untergrund entschichten

- Entfernen von Harz und Harzgallen (innen)
- Entwertung von Schmutz, Farbschlamm, Schutzmaßnahmen Std (innen)
- Nachwaschen der abgebeizten Flächen (innen)
- Leimfarbe einlagig abwaschen + Leimfarbe mehrlagig abwaschen
- Mischbinderfarbe entfernen

030 Untergrund vorbereiten (Außen)**010 Bauteile entfernen**

- Bauteile demontieren (außen)
- Provis. Entwässerung liefern+montieren
- Regenfallrohre demontieren+lagern
- Türgriff demontieren (außen)
- Leibungsputz abstemmen (außen)
- Abgetrennte Bauteile sammeln+abfahren (außen)
- Alu-Fensterbänke demontieren+entsorgen (außen)
- Fensterbänke abschneiden+entsorgen (außen)
- Leibungsmauerwerk einschneiden (außen)
- Leibungsputz +-Mauerwerk entfernen (außen)
- Leibungsschnitt einmessen+markieren (außen)
- Rollladenführungsschiene kürzen (außen)
- Vorstehende Bauteile entfernen (außen)

020 Lose Farbabplatzungen entfernen

- Lose Farbabplatzungen entfernen → <10% + 10-30% + 30-50% + 50-80% + 80-100% (außen)
- Farbreste sammeln+abfahren (außen)

030 Schleifarbeiten

- Dachrinnen/Fallrohre anschleifen
- Holzwerk anschleifen (außen)

035 Nicht tragfähigen Putz entfernen

- Fläche: Nicht tragf. Putz entfernen → <10% + 10-30% + 30-50% + 50-80% + 80-100% (außen)
- Leibungen: Nicht tragf. Putz in den Leibungen entfernen + Schutt sammeln und entsorgen

040 Armierungen

- Sturz-/Leibungswinkel armieren
- Fläche: Fläche Panzergewebe armieren + Fläche 2tes Mal Armieren + Sockel armieren + Sockel Panzergewebe armieren
- Leibungen: Leibungen armieren

045 Dünnlagen-Haftputz

- Haftputz dünnlagig aufbringen

050 Ausbesserungen

- Ausgleichsputz Gesamtflächen: Ausgleichsputz aufbringen → < 10% + 10-30% + 30-50% + 50-80%
- Ausgleichsputz Gesamtflächen: Ausgleichsputz Mehrschichtdicke aufbringen (außen)
- Ausgleichsputz Teilflächen: Ausgleichsputz in Teilflächen beiputzen /Stk (außen)
- Beiputz Gesamtflächen: Beiputz aufbringen → < 10% + 10-30% + 30-50% + 50-80%
- Beiputz Teilflächen: Beiputz in Teilflächen beiputzen /Stk (außen)

080 Untergrund entschichten

- Abgebeizte Fassade nachwaschen/dampfstrahlen
- Abkratzen nichthaftender Farbe (außen)

031 Anschlüsse und Fugen (PA-I / MA-I / LuL-I)

- Ausräumen und Reinigen der fugen (innen)
- Beidseitiges Abkleben der Fugenbänder (innen)
- Einbringen Hinterfüllschnurr in Fuge (innen)

031 Anschlüsse und Fugen (MA-A)

- Ausräumen und Reinigen der fugen (außen)
- Beidseitiges Abkleben der Fugenbänder (außen)
- Einbringen Hinterfüllschnurr in Fuge (außen)

035 Grundierungen (PA-I / MA-I)

- Grundierung aufbringen (innen)
- Grundierung 2.x aufbringen (innen)
- Isolierung aufbringen (innen)

- Isolierung 2.x aufbringen (innen)
- Algizide/Fungizide Grundierung aufbringen (innen)
- Algizide/Fungizide Grundierung 2.x aufbringen (innen)

035 Grundierungen (MA-A / WDVS)

- Grundierung aufbringen (außen)
- Grundierung 2.x aufbringen (außen)
- Algizide/Fungizide Grundierung aufbringen (außen)
- Algizide/Fungizide Grundierung 2.x aufbringen (außen)

035 Grundierungen (LuL-I)

Grundierung Fläche

- Grundierung auf Wand- und Deckenflächen aufbringen (innen)
- Grundierung auf Wandflächen aufbringen (innen)
- Grundierung auf Deckenflächen aufbringen (innen)

Grundierung Leibungen

- Grundierung auf Leibungen aufbringen (innen) Grundierung auf Deckenflächen aufbringen (innen)

Grundierung Bauteile

- Grundierung auf Fenster aufbringen (innen)
- Grundierung auf Fußleisten aufbringen (innen)
- Grundierung auf Geländer aufbringen (innen)
- Grundierung auf Handläufe aufbringen (innen)
- Grundierung auf Heizkörper aufbringen (innen)
- Grundierung auf Heizungs-/Warmwasserrohre aufbringen (innen)
- Grundierung auf Rohre aufbringen (innen)
- Grundierung auf Treppenwangen aufbringen (innen)
- Grundierung auf Türblätter/-zargen aufbringen (innen)

Isolierung Fläche

- Isolierung auf Wand- und Deckenflächen aufbringen (innen)
- Isolierung auf Wandflächen aufbringen (innen)
- Isolierung auf Deckenflächen aufbringen (innen)

Isolierung Leibungen

- Isolierung auf Leibungen aufbringen (innen) Grundierung auf Deckenflächen aufbringen (innen)

Isolierung Bauteile

- Isolierung auf Fenster aufbringen (innen)
- Isolierung auf Fußleisten aufbringen (innen)
- Isolierung auf Geländer aufbringen (innen)
- Isolierung auf Handläufe aufbringen (innen)
- Isolierung auf Heizkörper aufbringen (innen)
- Isolierung auf Heizungs-/Warmwasserrohre aufbringen (innen)
- Isolierung auf Rohre aufbringen (innen)
- Isolierung auf Treppenwangen aufbringen (innen)
- Grundierung auf Türblätter/-zargen aufbringen (innen)

PA-I

040 Profile, An- und Abschluss-, Eckprofile, Putzträger

- APU-Leisten an Fenster/Türen setzen (innen)
- Dehnfugenprofile montieren (innen)
- Putzabschlussprofile setzen (innen)
- Kantenschutzprofile für Außenecken setzen (innen)
- Kantenschutzprofile für Innenecken setzen (innen)
- Kantenschutzprofile für Leibungen setzen (innen)
- Kantenschutzprofile für Rundungen setzen (innen)
- Kantenschutzprofile für Trockenbau setzen (innen)
- Profile als Übergansprofile Trockenbau zu Putz setzen (innen)
- Putzanschluss-/Schattenfugenprofile setzen (innen)
- Putzlehren/Schnellputzleisten setzen (innen)
- Drahtgewebe als Putzträger montieren (innen)
- Schilfrohmatten als Putzträger montieren (innen)
- Putzpins als Putzträger montieren (innen)
- Streckmetall als Putzträger montieren (innen)
- Stahlgewebe als Putzträger montieren (innen)
- Sockelprofile montieren (innen)

- Trennstreifen montieren (innen)

050 Grundputze

Abgezogen Q1-Q4

Q1 Fläche

- Gipsputz Q1 Decken abgezogen herstellen
- Gipsputz Q1 Wände abgezogen herstellen
- Gipsputz Q1 Decken abgezogen herstellen

Q1 Mehrputzdicke Fläche

- Gipsputz Q1 Mehrputzdicke Fläche abgezogen aufbringen

Q2 Fläche

- Gipsputz Q2 Decken abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Wände abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Decken abgezogen herstellen

Q2 Mehrputzdicke Fläche

- Gipsputz Q2 Mehrputzdicke Fläche abgezogen aufbringen

Q2 Leibungen

- Gipsputz Q2 Leibungen abgezogen herstellen

Q2 Mehrputzdicke Leibungen

- Gipsputz Q2 Mehrputzdicke Leibungen abgezogen herstellen

Q2 Bauteile

- Gipsputz Q2 Pfeiler/Stützen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Treppenläufe+-Podeste abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Treppenwangen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Unterzüge abgezogen herstellen

Q3 Fläche

- Gipsputz Q3 Decken abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Wände abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Decken abgezogen herstellen

Q3 Leibungen

- Gipsputz Q3 Leibungen abgezogen herstellen

Q3 Bauteile

- Gipsputz Q3 Pfeiler/Stützen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Treppenläufe+-Podeste abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Treppenwangen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Unterzüge abgezogen herstellen

Abgerieben Q1-Q4

- Arbeitspakete gleich abgezogen nur mit Begriff abgerieben statt abgezogen

Kalk-Zement-Leichtputz mit Gewebe

➔ Zusätzliche separate Arbeitspakete für die Flächen:

Q2

- Kalk-Zement-Leichtputz Q2 Wände+Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q2 Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q2 Wände abgezogen inkl. Gewebe herstellen

Q3

- Kalk-Zement-Leichtputz Q3 Wände+Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q3 Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q3 Wände abgezogen inkl. Gewebe herstellen

➔ Separates Arbeitspaket für jedes Bindemittel

060 Spachtelarbeiten

010 Allg. Untergründe

abgezogen Q1 Fläche

- Decken+Wände Q1 abgezogen spachteln einschl. Gewebe

[!\[\]\(b872b97843407fe5515132f994e77d06_img.jpg\) Hier weiterklicken](#)

- Decken Q1 abgezogen spachteln einschl. Gewebe
- Wände Q1 abgezogen spachteln einschl. Gewebe
- Decken+Wände Q1 abgezogen spachteln
- Decken Q1 abgezogen spachteln
- Wände Q1 abgezogen spachteln

abgezogen Q1 Mehrputzdicke Fläche

- Mehrputzdicke Fläche Q1 abgezogen aufspachteln

abgezogen Q1 Teilflächen

- Flächen <10% Q1 abgezogen spachteln
- Flächen 10-30% Q1 abgezogen spachteln
- Flächen 30-50% Q1 abgezogen spachteln
- Flächen 50-80% Q1 abgezogen spachteln

abgezogen Q1 Leibungen

- Leibungen Q1 abgezogen spachteln

Q2 Fläche

- Gipsputz Q2 Decken abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Wände abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Decken abgezogen herstellen

Q2 Mehrputzdicke Fläche

- Gipsputz Q2 Mehrputzdicke Fläche abgezogen aufbringen

Q2 Leibungen

- Gipsputz Q2 Leibungen abgezogen herstellen

Q2 Mehrputzdicke Leibungen

- Gipsputz Q2 Mehrputzdicke Leibungen abgezogen herstellen

Q2 Bauteile

- Gipsputz Q2 Pfeiler/Stützen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Treppenläufe+-Podeste abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Treppenwangen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q2 Unterzüge abgezogen herstellen

Q3 Fläche

- Gipsputz Q3 Decken abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Wände abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Decken abgezogen herstellen

Q3 Leibungen

- Gipsputz Q3 Leibungen abgezogen herstellen

Q3 Bauteile

- Gipsputz Q3 Pfeiler/Stützen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Treppenläufe+-Podeste abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Treppenwangen abgezogen herstellen
- Gipsputz Q3 Unterzüge abgezogen herstellen

Abgerieben Q1-Q4

- Arbeitspakete gleich abgezogen nur mit Begriff abgerieben statt abgezogen

Kalk-Zement-Leichtputz mit Gewebe

➔ Zusätzliche separate Arbeitspakete für die Flächen:

Q2

- Kalk-Zement-Leichtputz Q2 Wände+Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q2 Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q2 Wände abgezogen inkl. Gewebe herstellen

Q3

- Kalk-Zement-Leichtputz Q3 Wände+Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q3 Decken abgezogen inkl. Gewebe herstellen
- Kalk-Zement-Leichtputz Q3 Wände abgezogen inkl. Gewebe herstellen

➔ Separates Arbeitspaket für jedes Bindemittel

 **Hier weiterklicken**

065 Oberputze

geglättet

Q1

- Fläche: Grundputz Q1 aufbringen
- Bauteile: Grundputz Q1 auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Bauteile: Grundputz Q1 auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Grundputz Q1 auf Unterzüge aufbringen

Q2

- Fläche: Grundputz Q2 aufbringen
- Bauteile: Grundputz Q2 auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Bauteile: Grundputz Q2 auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Grundputz Q2 auf Unterzüge aufbringen

Q3

- Einlagig Fläche: Grundputz Q3 aufbringen
- Einlagig Bauteile: Grundputz Q3 auf Pfeiler/stützen aufbringen
- Einlagig Bauteile: Grundputz Q3 auf Treppenuntersichten aufbringen
- Einlagig Bauteile: Grundputz Q3 auf Unterzüge aufbringen
- Zweilagig Fläche: Grundputz Q3 1. Lage aufbringen
- Zweilagig Fläche: Grundputz Q3 2. Lage Glättputz aufbringen
- Zweilagig Bauteile: Grundputz Q3 1. Lage auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Zweilagig Bauteile: Grundputz Q3 2. Lage Glättputz auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Zweilagig Bauteile: Grundputz Q3 1. Lage auf Treppenuntersichten aufbringen
- Zweilagig Bauteile: Grundputz Q3 2. Lage Glättputz auf Treppenuntersichten aufbringen
- Zweilagig Bauteile: Grundputz Q3 1. Lage auf Unterzüge aufbringen
- Zweilagig Bauteile: Grundputz Q3 2. Lage Glättputz auf Unterzüge aufbringen

Q4

- Fläche: Zusätzlichen Q4 Gipsputz aufbringen
- Bauteile: Zusätzlichen Q4 Gipsputz auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Bauteile: Zusätzlichen Q4 Gipsputz auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Zusätzlichen Q4 Gipsputz auf Unterzüge aufbringen

gefilzt

Q1

- Fläche: Filzputz Q1 aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q1 auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q1 auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q1 auf Unterzüge aufbringen

Q2

- Fläche: Filzputz Q2 aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q2 auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q2 auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q2 auf Unterzüge aufbringen

Q3

- Fläche: Filzputz Q3 aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q3 auf Pfeiler/stützen aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q3 auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Filzputz Q3 auf Unterzüge aufbringen

Q4

- Fläche: Zusätzlichen Q4 Filzputz aufbringen
- Bauteile: Zusätzlichen Q4 Filzputz auf Pfeiler/Stützen aufbringen
- Bauteile: Zusätzlichen Q4 Filzputz auf Treppenuntersichten aufbringen
- Bauteile: Zusätzlichen Q4 Filzputz auf Unterzüge aufbringen

Kratz-/Scheibenputzstruktur

- Fläche: Scheibenputz aufbringen
- Leibungen: Scheibenputz aufbringen
- Bauteile: Scheibenputz auf Pfeiler/Stützen aufbringen

- Bauteile: Scheibenputz auf Treppenuntersichten aufbringen - Bauteile: Scheibenputz auf Unterzüge aufbringen
Rillen-/Reibputzstruktur
- Fläche: Reibputz aufbringen - Leibungen: Reibputz aufbringen - Bauteile: Reibputz auf Pfeiler/Stützen aufbringen - Bauteile: Reibputz auf Treppenuntersichten aufbringen - Bauteile: Reibputz auf Unterzüge aufbringen
Modellierputzstruktur
- Modellierputz aufbringen
Spritzputzstruktur
- Spritzputz aufbringen
Buntsteinputz
- Buntsteinputz aufbringen

MA-I

040 Tapezierarbeiten

Begleitarbeiten - Anschlüsse verfugen - Tapeziergerät aufstellen, reinigen, abbauen - Tapeteneckleisten beispachteln Unterlagsstoffe - Dämmtapete kleben - Flüssigmakulatur aufbringen - Rollenmakulatur tapezieren - Vorkleistern Wand- und Deckenflächen - Tapetenwechselgrund manuell grundieren - Tapetenwechselgrund maschinell grundieren - Tapetengrund manuell grundieren - Tapetengrund maschinell grundieren Raufaser - Raufaser tapezieren Glattvlies und -gewebe - Glattvlies tapezieren Strukturgewebe und -vlies - Strukturgewebe tapezieren Tapeten - Mustertapeten tapezieren
--

050 Anstricharbeiten

Begleitarbeiten - Anschlüsse vor Anstrich verfugen Deckende Beschichtungen <u>Für alle Bindemittel:</u> - Flächen: Erstbeschichtung + Zweitbeschichtung - Beschneidearbeiten: Flächen erstes und zweites Mal beschneiden - Leibungen: Erstbeschichtung und Zweitbeschichtung <u>Schmuck- und Kreativtechniken:</u>
--

- Chipsbeschichtung inkl. Chips: Grundbeschichtung auf Fläche und Leibungen + Beschichtung inkl. Chips auf Fläche und Leibungen
- Chipsbeschichtung exkl. Chips: Grundbeschichtung inkl. Chips auf Fläche und Leibungen + Schlussbeschichtung auf Fläche und Leibungen
- Metalleffektfarbe: Erstbeschichtung + Zweitbeschichtung einschließlich Leibungen
- Strukturierbare Beschichtungen: Beschichtung einschließlich Leibungen

Lasierende Beschichtungen

- Flächen + Leibungen: Wandlasur Erstbeschichtung + Zweitbeschichtung

Farblose Beschichtungen

- Schutzbeschichtung: Fläche + Leibungen Erstbeschichtung + Zweitbeschichtung
- Imprägnierung: Imprägnierung auf Fläche aufbringen + Imprägnierung auf Leibungen aufbringen
- Effektbeschichtung: Erstbeschichtung mit Effektsprenkeln auf Fläche + Leibungen

060 Bodenbeschichtungen

Boden

- Grundbeschichtung + Zwischenbeschichtung + Schlussbeschichtung

LuL-I

050 Lackierarbeiten mit Decklacken

Fläche

- Decke Vorlack Zwischenbeschichtung + Decke Decklack Zwischenbeschichtung + Decke Decklack Schlussbeschichtung
- Decke+Wände Vorlack Zwischenbeschichtung + Decke+Wände Decklack Zwischenbeschichtung + Decke+Wände Decklack Schlussbeschichtung
- Wände Vorlack Zwischenbeschichtung + Wände Decklack Zwischenbeschichtung + Wände Decklack Schlussbeschichtung

Leibungen

- Leibungen Vorlack Zwischenbeschichtung + Leibungen Decklack Zwischenbeschichtung + Leibungen Decklack Schlussbeschichtung

Für alle Bauteile

- Bauteil Vorlack Zwischenbeschichtung + Bauteil Decklack Zwischenbeschichtung + Bauteil Decklack Schlussbeschichtung
→ Einflügel- und Zweiflügel Fenster, Fußbodenleisten, Geländer, Handläufe, Heizkörper, Rohre, Treppenwangen, Türblätter/-zargen

WDVS

045 Fensterbänke/Balkonaustritte

2. Dichtebene

Mit Fensterbankkeil

- Fensterbankkeile ausmessen+zuschneiden
- Fensterbankkeile verteilen
- Dichtebene Fensterbank ausbilden

Ohne Fensterbankkeil

- Gefälle Haftgrundanstrich
- gefälle Fensterbankauflage in Dämmung herstellen
- Gefälle 1. Lage armieren+spachteln
- Gefälle 2. Lage spachteln

Fensterbänke

Aluminium

- Fensterbankmaße ermitteln
- Fensterbänke sortieren+verteilen
- Fensterbankmontage inkl. Bordstück
- Fensterbankmontage mit Bordstück, Maueranker+ausschäumen

Naturstein

- Natursteinfensterbankmaße ermitteln
- Natursteinfensterbänke sortieren+verteilen Bauteile: Filzputz Q3 auf Treppenuntersichten aufbringen
Natursteinfensterbänke montieren+verfugen

Balkonaustritte

- Balkonaustritte Maße ermitteln
- Naturstein-Balkonaustritte Maße ermitteln
- Trittkonsole montieren
- Balkonaustritte montieren
- Naturstein-Balkonaustritte montieren

050 Montageelemente

- Montagedübel montieren
- Elektrodosen/-einsätze montieren

060 Wärmedämmung

Sockelbereich

- Haftbrücke auf Bitumen aubringen
- Sockeldämmung mit Bitumenkleber + mit mineralischem Kleber + mit Dispersionskleber
- Sockel-Leibungen mit Bitumenleber + mit mineralischem Kleber + mit Dispersionskleber dämmen
- 1. Feuchteschutzanstrich + 2. Feuchteschutzanstrich

Fassadenbereich

- Brandriegel mit Dehnfuge setzen

070 Fugenprofile und -bänder

- Dehnfuge mit Mineralwolle hinterfüllen

080 Profile, An- und Abschluss-, Eckprofile

- Gewebeeckwinkel an Gebäudeaußenecken + an Öffnungen + an Innenecken + an Rundungen setzen
- Anschlussprofil einmessen+markieren

090 Armierungen

Begleitarbeiten

- Ausgleichsspachtelung vor Flächenarmierung

Fassade

- Fläche 1-fache Armierung: Dämmung mit Panzergewebe armieren
- Fläche 2-fache Armierung in einem Arbeitsgang: Dämmung zweifach armieren
- Fläche 2-fache Armierung in zwei Arbeitsgängen: Dämmung 1. + 2. Armierung aufbringen

Sockel

- Sockelfläche 1-fache Armierung: Sockeldämmung armieren + Sockeldämmung mit Panzergewebe armieren
- Sockelfläche 2-fache Armierung in einem Arbeitsgang: Sockeldämmung zweifach armieren
- Sockelfläche 2-fache Armierung in zwei Arbeitsgängen: Sockeldämmung 1. + 2. Armierung aufbringen
- Sockelleibungen: Sockel-Leibungen armieren

110 Oberputze

Sockel

- Sockelhöhe einmessen+markeieren
- Oberputz Schutzmaßnahmen aufbringen
- Filzputz auf Sockel aufbringen + Buntsteinputz auf Sockel aufbringen
- Oberputz Schutzmaßnahmen entfernen

Fassade

- Filzputz auf Fassade aufbringen + Filzputz auf Leibungen aufbringen + Filzputz Faschen aufbringen
- Natursteinputz aufbringen
- Kratzputz aufbringen + Kratzputz abkratzen/strukturieren + Kratzputz abkehren
- Buntsteinputz aufbringen
- Effektmischung auf Fläche aufbringen+einarbeiten
- Faschen einmessen/markieren + Faschen abkleben + Schutzmaßnahmen nach Faschenputz entfernen

115 EG-Anstrich

- Egalisationsanstrich auf Fläche aufbringen
- Egalisationsanstrich auf Leibungen aufbringen

100 Aufräumarbeiten (alle Leistungsbereiche)

- Stromkasten abbauen, abfahren+einlagern
- Wasseranschluss abbauen, abfahren+einlagern
- Gerüstwerbung abhängen+einlagern
- Hebebühne abfahren
- Fahrgerüst abbauen+abfahren

130 Stundenlohn-Regiearbeiten (alle Leistungsbereiche)

- Stundenlohn-Regiearbeiten Facharbeiter/Geselle
- Stundenlohn-Regiearbeiten Auszubildender
- Stundenlohn-Regiearbeiten Helfer
- Stundenlohn-Regiearbeiten Meister
- Stundenlohn-Regiearbeiten Vorarbeiter

Leistungsbereichsübergreifend

→ Diverse Rechtschreibfehler korrigiert

Leistungsbereich Malerarbeiten Außen

030 Untergrund vorbereiten

100 Grundanstrich Rissüberbrückend

→ Material + Dummy angelegt (Dummy=Grundierung, rissverschlämmend) + Leistungsbaum erweitert

→ Leistungstexte angelegt und im Leistungsbaum eingehängt

→ Leistungen angelegt

→ **Materialien in Leistungen angelegt**

- Brillux Fassaden-Streichfüller 444

 **Hier weiterklicken**

- Brillux Silikat-Streichfüller 3639
- Caparol Fibrosil
- Caparol Minera Universal
- Herboflex Gum

→ Systemzuordnung ergänzt

010 Bauteile entfernen bis 100 Grundanstrich Rissüberbrückend

→ Material überprüft, ggf. korrigiert / DTN aktualisiert

031 Anschlüsse und Fugen

→ Material überprüft, ggf. korrigiert oder ergänzt / DTN aktualisiert

Acryl-Dichtstoff:

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux Acryl-Dichtungsmasse 395
- Caparol Disbofug 217 1K-Acryl-Fugendichtstoff
- Caparol DisboSEAL 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff
- Sto-Formflex Acryl
- Sto-Fugenkitt WF

Silikon-Dichtstoff:

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Naturstein Silikon

050 Anstricharbeiten

010 Reinacrylatfarben

→ **Material aus Leistungen herausgenommen:**

- Knauf Fassadol TSR

→ **Material in Leistungen ergänzt**

- Brillux Evoshine
- Brillux Evoshine TSR
- Herbol Herbidur
- Herbol Herbidur Housepaint
- StoColor Dryonic
- StoColor Dryonic M
- StoColor X Black

011 Reinacrylatfarben Algizid/Fungizid

→ **Material aus Leistungen herausgenommen** (nicht mehr vom Hersteller vertrieben):

- StoColor X Black QS (weiß, getönt)
- StoColor Maxicryl QS (weiß, getönt)

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Sikkens Alphacaso
- Sikkens Alpha Fassadenfarbe

 **Hier weiterklicken**

- StoColor Maxicryl G

020 Dispersionsfarben

→ Material in Leistungen ergänzt:

- Sto Lotusan
- Sto Lotusan G
- StoColor S
- StoColor Lastic

020 Dispersionsfarben Aligizid/Fungizid

→ Material aus Leistungen herausgenommen:

- Sikkens Alphacaso
- StoColor Jumbosil
- StoColor Lastic
- StoColor S fein
- StoColor S grob

→ Material in Leistungen ergänzt:

- Brillux Mattosil Fassadenfarbe 960 Protect
- Brillux Top-Elastik Fassadenfarbe 380 Protect

040 Dispersions-Silikatfarben

→ Material aus Leistungen herausgenommen (nicht mehr vom Hersteller vertrieben):

- Caparol Histolith Außenquarz
- Caparol Sylitol Minera

→ Material in Leistungen ergänzt:

- StoColor Fibrasil

040 Dispersions-Silikatfarben Algizid/Fungizid

→ Material aus Leistungen herausgenommen:

- Herbol Symbiotec (nicht mehr vom Hersteller vertrieben)
- Herbol Silikat Fassadenfinish
- StoColor Fibrasil

090 Silikonharzfarben

- Privatkundentexte / Variablen korrigiert
- Beschneidearbeiten / Rechtschreibfehler korrigiert

091 Silikonharzfarben Algizid/Fungizid

- Material – StoColor Silco Elast / msd-Fabrikateigenschaften korrigiert

100 Acrylat-Silikonharzfarben

 **Hier weiterklicken**

→ 011 Farbzulagen Fläche / manuell

→ **Material aus Leistungen herausgenommen bei hell/ mittel/ satt getönt:**

- Knauf Fassadol (weiß)

→ **Material in Leistungen ergänzt bei satt getönt:**

- Knauf Fassadol TSR

111 Sol-Silikatfarben Algizid/Fungizid

→ 030 Leibungen-mittelrauer Untergrund / Variablen korrigiert

→ 030 Leibungen / Rechtschreibfehler korrigiert

Leistungsbereich Malerarbeiten Innen

031 Anschlüsse und Fugen

→ Material überprüft

Silikon-Dichtstoff:

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Naturstein Silikon

Allgemein

→ diverse Rechtschreibfehler korrigiert

Leistungsbereich Lacke- und Lasuren Innen

→ Ist weiterhin in Bearbeitung

Leistungsbereich Putzarbeiten Innen

→ diverse Rechtschreibfehler korrigiert

→ Kalkulationsfehler behoben

Leistungsbereich WDVS

045 Fensterbänke

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil mit Leibungsplatten-Dämmsystem\ mit Anschlussprofil

EPS-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFentra EPS-Keil 5
- Knauf WARM-WAND Dämmkeil

MW-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Perfex MW Keilplatte
- Brillux TS-Vario Keilplatte MW 3526
- StoElement Pronto K-300

XPS-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux TS-Vario Keilplatte XPS 3527
- Capatec Fensterbank Keilplatte 063
- StoElement Pronto K-100
- Knauf Perfex XPS Keilplatte

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil \ ohne Anschlussprofil EPS-Fensterbankkeil \ Glasfaerbeton-Fensterbank \ auf EPS-Dämmung

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFentra EPS-Keil 5
- Knauf WARM-WAND Dämmkeil
- StoColl Fix
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- StoLevell SW plus
- StoProvile Drip F
- StoSeal Band BK
- StoSeal Band Elast

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil \ ohne Anschlussprofil EPS-Fensterbankkeil \ Glasfaerbeton-Fensterbank \ auf andere Dämmstoffe

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFentra EPS-Keil 5
- Knauf WARM-WAND Dämmkeil
- StoColl Fix
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- StoLevell SW plus
- StoProvile Drip F
- StoSeal Band BK
- StoSeal Band Elast

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil \ ohne Anschlussprofil

MW-Fensterbankkeil

 **Hier weiterklicken**

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Perfex MW Keilplatte
- Brillux TS-Vario Keilplatte MW 3526
- StoElement Pronto K-300

XPS-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux TS-Vario Keilplatte XPS 3527
- Capatec Fensterbank Keilplatte 063
- StoElement Pronto K-100
- Knauf Perfex XPS Keilplatte

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil ohne Leibungsplatten-Dämmsystem

EPS-Fensterbankkeil

→ neu unterteilt und umsortiert

MW-Fensterbankkeil

→ neu unterteilt und umsortiert

XPS-Fensterbankkeil

→ neu unterteilt und umsortiert

030 Fensterbänke aus Glasfaserbeton

020 Fensterbank montieren

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoColl Fix
- StoElement Solido F1
- StoElement Solido F2

060 Wärmedämmung

010 EPS-Dämmplatten \ 050 mechanische Befestigung

030 EPS-Dämmplatten, Nut & Feder

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFix Circonic

020 MW-Dämmplatten, unbeschichtet

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFix Circonic

080 Profile, An- und Abschluss-, Eckprofile

010 APU-Leisten \ 005 Begleitarbeiten

[!\[\]\(9c331fea06f079c8758c1fcd015b3a80_img.jpg\) Hier weiterklicken](#)

Untergrund auf Haftfestigkeit prüfen

→ neue Texte und Leistungen angelegt

Reinigung der Fensterrahmen vor Aufbringen der APU-Leisten

→ neue Texte und Leistungen angelegt

080 Profile, An- und Abschluss-, Eckprofile \ 010 APU-Leisten \ 005 Begleitarbeiten \ 020 Gewebewinkel \ 030 Gebäudeöffnungen

010 Standard

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ gleiches Material wie bei 010 Außenecken zugeordnet